NANLITE 南光
点亮多元影像

操作手册

LitoLite 5C

一、固件升级操作方法

1. 在官网上下载固件包。
2. 将 LitoLite5C_Vx.xx.xx.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 关闭灯具，将 U 盘插于灯体上的 USB 插座，打开“灯具开关”；待屏幕上显示出“Found firmware Vx.xx.xx”时，调节“+按钮”选择“Update”，然后按下“模式按钮”；此时屏幕显示“Updating”。固件升级完成后屏幕将自动跳转至操作界面。

二、注意事项

1. U 盘必须符合格式为 FAT、FAT32（暂不支持闪迪 USB3.0 及以上版本的 U 盘）。
2. 固件名称 LitoLite5C_Vx.xx.xx.upd 不可改动。
3. 固件必须放置于 U 盘的根目录，切勿放置于文件夹中。

三、升级固件出现问题处理方法

1. 灯具无法识别 U 盘的现象，请按以下步骤操作：

   （1） 检查固件名称是否为 LitoLite5C_Vx.xx.xx.upd。

   （2） 检查 U 盘格式是否为 FAT、FAT32。如果 U 盘不是 FAT、FAT32 格式，将 U 盘格式化为 FAT/FAT32 格式，然后重新按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。

   （3） 如果 U 盘本身为 FAT、FAT32 格式，

      1) 检查固件文件是否在 U 盘根目录。

      2) 尝试将 U 盘重新格式化后，再按按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。

   （4） 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。

2. 灯具能识别 U 盘，但是灯具长时间停留在“Updating”界面（超过 5 分钟）不跳转。

   （1） 重启灯具，使灯具重新进入固件升级状态，如果多次重启后仍无法解决问题，请尝试下一个步骤。

   （2） 尝试将 U 盘重新格式化后，再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。

   （3） 如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。